

|         |                   |                                    |         |                    |                                |
|---------|-------------------|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------|
| MC1, 2  | 電動機 (圧縮機)         | MOTOR (COMP.)                      | CH1, 2  | クランクケースヒータ         | CRANK CASE HEATER              |
| MF1     | 電動機 (クーラファン)      | MOTOR (COOLER FAN)                 | 4, 52CX | 補助継電器              | MAGNETIC RELAY                 |
| MF2     | 電動機 (コンデンサファン)    | MOTOR (CONDENSER FAN)              | 2-1     | タイマー (5分)          | TIMER (5MIN)                   |
| 52C1, 2 | 電磁開閉器 (圧縮機)       | MAGNETIC SWITCH (COMP.)            | 2-2     | タイマー (3分)          | TIMER (3MIN)                   |
| 52F1    | 電磁開閉器 (クーラファン)    | MAGNETIC SWITCH (COOLER FAN)       | TeS1, 2 | 端子台                | TERMINAL STRIP                 |
| 52F2    | 電磁開閉器 (コンデンサファン)  | MAGNETIC SWITCH (CONDENSER FAN)    | 20R1, 2 | 電磁弁                | SOLENOID VALVE                 |
| 51C1, 2 | 過電流継電器 (圧縮機)      | OVER CURRENT RELAY (COMP.)         | C       | コンデンサ              | CAPACITOR                      |
| 51F1    | 過電流継電器 (クーラファン)   | OVER CURRENT RELAY (COOLER FAN)    | SS1, 2  | スナップスイッチ           | SNAP SWITCH                    |
| 51F2    | 過電流継電器 (コンデンサファン) | OVER CURRENT RELAY (CONDENSER FAN) | 49F     | 保護サーモスタット (クーラファン) | THERMAL PROTECTOR (COOLER FAN) |
| 47      | 逆相継電器             | REVERSE PHASE RELAY                |         | (現地取付器)            | (FIELD SUPPLY)                 |
| FU R, S | ヒューズ (3A)         | FUSE (3A)                          | ON      | 押釦                 | PUSH BUTTON SWITCH             |
| 63H1, 2 | 高圧圧力開閉器           | HIGH PRESS. SWITCH                 | OFF     | 押釦                 | PUSH BUTTON SWITCH             |
| 63L1, 2 | 低圧圧力開閉器           | LOW PRESS. SWITCH                  | RL      | 表示灯                | PILOT LAMP                     |
| 26-1~4  | 温度開閉器             | THERMO SWITCH                      | 23A     | 温度調節器 (オプション)      | THERMOSTAT (OPTION)            |


- 注  
NOTES
- 記号ハ配電盤内ノ端子ヲ示ス。  
● TERMINAL IN SWITCH BOARD
  - ⊗ 記号ハ操作盤内ノ端子ヲ示ス。  
⊗ TERMINAL IN CONTROL BOARD
  - 記号ハ現地配線ヲ示ス。  
--- FIELD WIRING
  - 温度調節器 (23A) 取付ノ場合; 端子 (5) - (6) 間ノ短絡線ヲ除去シ 温度調節器回路ヲ追加配線シテ下サイ。  
IF THE THERMOSTAT IS USED, REMOVE THE JUMPER BETWEEN (5) AND (6), AND CONNECT 23A

参考図



|                   |          |
|-------------------|----------|
| 尺度<br>SCALE       | 10       |
| 発行日<br>DATE       | YR MO DA |
| 受注番号<br>ORDER NO. |          |
| 製作数<br>QUANT.     |          |

株式会社ダイキンアプライドシステムズ  
DAIKIN APPLIED SYSTEMS CO., LTD.



単位  
UNIT mm

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 名称<br>NAME         | SC10MB<br>キャブクーラー |
| 元図番<br>ORG DWG. NO | 3UVS090558        |
| 図番<br>DWG. NO      | B                 |
| 電気配線図              |                   |